
Navier-Stokes Gleichungen

University of Stuttgart IAG

Studentenvortrag 31. Januar, 2023



Presentation Overview

Diskretisierungsverfahren

viskose Flüsse

Flussberechnung auf strukturierten Gittern

Flussberechnung auf unstrukturierten Gittern

Viskose Zeitschrittbedingung

Randbedingungen

SineWave Testcase

Konvergenzordnung

Es wurden variiert: Raumordnung: 1, 2 μ : 0, 0.01, 0.05, 0.1 Gitterzahl: 100x100, 200x200, 400x400

Die empirische Konvergenzordnung des Verfahrens ergibt sich zu

$$n = \frac{\log(\frac{E_1}{E_2})}{\log(\frac{h_1}{h_2})},$$

wobei E die Diskretisierungsfehler und h den gemittelten Gitterabstand darstellen.

	Ordnung	μ	n_1 – Ordnung	n ₂ – Ordnug	n_{inf} – Ordnung
Ì	1	0	0.980	0.980	0.968
	2	0	1.80	1.85	1.81
	1	0.01	0.964	0.979	0.752
	2	0.01	2.03	2.02	1.71
	1	0.05	0.965	0.962	0.866
	2	0.05	1.97	1.87	1.51
	1	0.1	0.969	0.972	0.911

Blasius Boundary Layer Testcase


Blasius Boundary Layer Testcase

Vergleich des Grenzschichtverlaufs

Cylinder Testcase

Lessons learned

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



Anhang

Ordnung	μ	Gitter	L_1 – Fehler	$L_2 - Fehler$	L_{inf} — Fehler
1	0	100x100	3.36E-3	4.26E-3	1.11E-2
1	0	200x200	1.71E-3	2.17E-3	5.73E-3
1	0	400x400	8.67E-4	1.10E-3	2.93E-3
2	0	100x100	7.97E-5	1.13E-4	5.16E-4
2	0	200x200	2.04E-5	2.80E-	1.42E-4
2	0	400x400	5.86E-6	7.78E-6	4.05E-5
1	0.01	100x100	3.19E-3	4.06E-3	1.06E-2
1	0.01	200x200	1.59E-3	2.01E-3	6.55E-3
1	0.01	400x400	8.15E-4	1.02E-3	3.89E-3
2	0.01	100x100	5.26E-5	6.79E-5	2.61E-4
2	0.01	200x200	1.25E-5	1.62E-5	7.32E-5
2	0.01	400x400	3.06E-6	4.00E-6	2.23E-5

Anhang

Ordnung	μ	Gitter	L_1 — Fehler	L_2 — Fehler	L_{inf} — Fehler		
1	0.5	100x100	2.98E-3	3.72E-3	1.23E-2		
1	0.5	200x200	1.55E-3	1.93E-3	7.00E-3		
1	0.05	400x400	7.94E-4	9.91E-4	3.84E-3		
2	0.05	100x100	5.08E-5	7.10E-5	3.32E-4		
2	0.05	200x200	1.28E-5	1.90E-5	1.16E-4		
2	0.05	400x400	3.27E-6	5.20E-6	4.07E-5		
1	0.1	100x100	3.22E-3	3.90E-3	1.21E-2		
1	0.1	200x200	1.67E-3	2.02E-3	6.73E-3		
1	0.1	400x400	8.53E-4	1.03E-3	3.58E-3		
2	0.1	100x100	5.58E-5	8.57E-5	4.18E-4		
2	0.1	200x200	1.44E-5	2.42E-5	1.52E-4		
2	0.1	400x400	3.70E-6	6.88E-6	5.56E-5		